HEDEMORA KOMMUN

Blankett A1

Inventeringsprotokoll
Fogmassor

OBS! Uppgifterna redovisas per byggnad. Om det finns flera byggnader på fastigheten– använd en blankett per byggnad.

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Inventerad av	Telefon	E-post	Datum för inventering

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)

☐ Bostäder, ange antal lägenheter	☐ Handel och service
☐ Skola	☐ Industrilokal eller lager
☐ Daghem	☐ Pumpstation eller transformatorstation
☐ Sjukhus eller vårdcentral	☐ Garage eller P-hus
☐ Kontor	☐ Annat, ange vad

Konstruktion

Hus med fasadelement av betong	Byggnaden har fogats om	Om ja, ange år
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej	

Omgivning

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja ☐ Nej

Provnr Hänvisn till ritning	**Provtagningsplats**[1] Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB**[2] kg
	Summa >=500 mg/kg			
	Summa 50-499 mg/kg			
	Summa <50 mg/kg			
	Summa totalt			
Kommentarer				

1 Provtagningsplats för fogmassor kan t ex vara: elementfog i fasad, vid fasadstensplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel, runt fönster, runt utfackningselement, elementfog invändigt eller glasparti invändigt.

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{Halt\ (mg/kg)}{1.000.000} \times Foglängd\ (m) \times 0{,}25\ (kg/m)$.

Formeln bygger på att fogbredden är ca 15 mm och fogdjupet 6 – 7 mm.

PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda eller fogrenoverade 1956-1973
Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett nummer. Hänvisa om möjligt till ritning. Halten fylls i när ni fått analyssvaret från laboratoriet. Värden som är under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg för sig, halter 50-499 för sig och under 50 för sig. Summera slutligen den totala mängden PCB.

Blanketten fortsätter på nästa sida

Inventeringsprotokoll
Fogmassor forts

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning

Provnr Hänvisn till ritning	**Provtagningsplats**[1] Ange t ex något av alternativen nedan och placering i byggnaden	**Halt** mg/kg	**Foglängd** m	**PCB**[2] kg
	Summa >=500 mg/kg			
	Summa 50-499 mg/kg			
	Summa <50 mg/kg			
	Summa totalt			
Kommentarer				

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning - inventerad PCB (Blankett B)
Denna blankett bifogas sedan sammanställningen (Blankett B), som insänds till:

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, box 201, 776 28 Hedemora

HEDEMORA KOMMUN

Blankett A2

Inventeringsprotokoll
Isolerrutor

OBS! Uppgifterna redovisas per byggnad. Om det finns flera byggnader på fastigheten– använd en blankett per byggnad.

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Fönsternr Hänvisn. till ritning	**Placering**	**Tillverkare**	**Märkning** år/månad	**Omkrets** m	**PCB**[1] kg
			Totalt		
Kommentarer					

1 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln *Omkrets (m)* x *0,04 (kg/m)*.

PCB kan finnas i svensktillverkade isolerrutor producerade 1956-1973
Om rutorna är tillverkade utomlands kan PCB förekomma i importerade organiskt förseglade isolerrutor t o m 1980. Norska rutor kan innehålla PCB t o m 1975. För att avgöra om en ruta kan innehålla förseglingsmassan med PCB kan man titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt årtal och månad för tillverkning. Märkning av svenska rutor som anger att rutan tillverkats efter 1973 innebär att den är PCB-fri. Om isolerrutan inte är svensktillverkad och från något av åren 1974-1980, kontakta Svensk Planglasförening för att få hjälp med bedömningen. Om ingen märkning finns eller om den inte kan tydas, måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB.
Dokumentera noga var fönster med möjlig PCB finns och vilka som kan friklassas. Med *Omkrets* avses distansprofilens totala längd för samtliga fönsterlufter för fönstret med angivet nummer.

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning – inventerad PCB (Blankett B)
Denna blankett bifogas sedan sammanställningen (Blankett B), som insänds till:

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, box 201, 776 28 Hedemora

HEDEMORA KOMMUN

Blankett A3

Inventeringsprotokoll
Kondensatorer

OBS! Uppgifterna redovisas per byggnad. Om det finns flera byggnader på fastigheten– använd en blankett per byggnad.

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m2):	Byggnadsår:	Ombyggnadsår:

Etikettnr	Placering	L[1]	Märkning	År	Antal	PCB[2] kg
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
		☐				
			Summa Lysrörsarmaturer			
			Summa Övrigt			
			Summa Totalt			
Kommentarer						

1 Kryssa i om kondensatorn hör till en lysrörsarmatur
2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln: *Antal* x *0,05 (kg/st)*.

PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980

Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB märks upp med etikett och dokumenteras i protokoll. Det är lättast att betrakta alla kondensatorer installerade t o m. 1980 som PCB-haltiga. *Etikettnr* avser numret på etiketten som man märkt upp kondensatorn med. I kolumnen *L* markerar man om kondensatorn sitter i en lysrörsarmatur. I kolumnen *Märkning* kan man om man vill skriva in tillverkarnamn, serienummer eller liknande. *År* avser kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning – inventerad PCB (Blankett B)
Denna blankett bifogas sedan sammanställningen (Blankett B), som insänds till:

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, box 201, 776 28 Hedemora

HEDEMORA KOMMUN

Blankett A4

Inventeringsprotokoll
Golvmassor

OBS! Uppgifterna redovisas per byggnad. Om det finns flera byggnader på fastigheten– använd en blankett per byggnad.

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Inventerad av		Datum	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m^2)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Provnr	Placering	Inb[1]	Halt mg/kg	Yta m^2	PCB[2] kg
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
		☐			
			Totalt		
Kommentarer					

1 Kryssa i om golvet är inbyggt (dvs ej öppet exponerat)

2 Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\frac{Halt\ (mg/kg)}{1.000.000} \times Yta\ (m^2) \times 2{,}2\ (kg/m^2)$.

PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor
PCB kan finnas i golvmassor, av märket *Acrydur,* som lades in 1956-1973. Golven lades främst in från mitten av 1960-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns t ex inom storkök och industri, men kan även finnas t ex i tvättstugor eller på balkonger. Öppet exponerade golvmassor bör bytas snarast, inbyggda golvmassor dokumenteras för senare omhändertagande.

Uppgifterna sammanställs på blanketten Sammanställning – inventerad PCB (Blankett B)
Denna blankett bifogas sedan sammanställningen (Blankett B), som insänds till:

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, box 201, 776 28 Hedemora